



uArm Swift

用户手册 V1.0.1

目录

使用须知	3
产品简介	4
1.外部结构	4
2.底座与指示灯	5
3.扩展接口	5
硬件部分	6
1. 吸盘	6
2. 电动夹子	
3. 通用笔夹	10
4.离线教学	11
软件部分: uArm Studio (Win/Mac)	12
软件部分: uArm Studio (Win/Mac) 1.下载 uArm Studio	12 12
软件部分: uArm Studio (Win/Mac) 1.下载 uArm Studio 2.连接设备	12 12 12
软件部分: uArm Studio (Win/Mac)	12 12
软件部分: uArm Studio (Win/Mac)	
软件部分: uArm Studio (Win/Mac)	12 12 12
软件部分: uArm Studio (Win/Mac)	
软件部分: uArm Studio (Win/Mac)	
软件部分: uArm Studio (Win/Mac)	

使用须知

- 1. 机械臂工作时,请勿将手放在机械臂的连杆之间;
- 2. 请使用官方标配的电源适配器;
- 3. 使用前请确认桌面有足够空间,避免机械臂运行过程中碰到障碍物;





1.外部结构



2.底座与指示灯



录制完成后,按下播放录制内容:在离线教学模式 录制动作过程中,按下开启、关闭末端执行器





硬件部分

1. 吸盘



第一步:将吸盘安装到机械臂末端





按下锁扣 注意:如果需要拔出导线接头,请按下导线连接头锁扣拔出导线

0



第一步:将电动夹子安装在机械臂前端固定配件



注意: 如果不需要使用硅胶管连接吸盘,我们可以使用尼龙搭扣将硅胶管固定在机械臂上



第二步:将笔夹在通用夹子上



录制:

1.开启教学模式:按菜单键 📒 一次,状态指示灯变绿.

2.手持械臂移动,按播放键¹⁾一次开启吸头/夹子,再按一次播放键关闭吸头/夹子。(如果自定义键_¹/_¹处于按下状态,且机械臂处于夹具模式或吸盘模式,请再按一次弹起 自定义键,否则该模式下蓝牙功能会启动)

3.完成录制过程,按菜单键一次,状态指示灯关闭

播放:

1.按播放键一次,单次播放;长按播放键2秒,循环播放。
2.播放时,状态指示灯绿灯慢闪。
3.播放时,按播放键一次,停止播放。

软件部分: uArm Studio (Win/Mac)

1.下载 uArm Studio

http://www.ufactory.cc/#/cn/support/ , 请根据软件提示进行安装

2.连接设备

1) 连接电源线

栏

- 2)开启电源开关
- 3) 通过 USB 线, 连接 uArm 和您的电脑

设备连接的状态显示在主界面上,更多信息显示在"设置"

Connected Port /dev/cu.usbmoc Firmware 3.1.0.18

Setting

П uArm Studio × 编辑 语言 帮助 设置 < 设备 设备信息 检查更新 设备 Swift 端口 COM16 故障排查 固件版本 2.3.6 序列号 50F14A5CD601 Studio 信息 Studio 版本 1.1.15-a1 Studio 频道 prod 系统 win32 x64 10.0.15063 uArmCore 版本 0.8.2 Studio 语言 cn

3.手持示教

什么是手持示教

手持 uArm 记录动作, 随后播放录制的动作

如何使用

- 1)记录动作
- uArm Studio 界面点击"开始录制"按钮开启"录制"功能,或按械臂"菜单"键开始录制

	准备就绪: 00:00
1. 开始录制	
2. 录制时,开/关吸头或夹子	
3. 停止录制	
4. 播放轨迹	

2)保存



3) 设置播放速度和播放次数

已停止	00:02
不保存	保存
播放次数 1 循环播放	
Play	

手持示教与离线示教的区别是什么

- 1) 手持示教没有时长限制
- 2)你可以保存、导出你录制的动作,还可以导入其他人录制的动作
- 3)你可以在 Blockly 中使用你录制的动作

4.Blockly: 可视化编程

Blockly 是什么?

uArm Studio Blockly 是专门为 uArm 设计的可视化编程界面

快速入门

三个新手任务帮助你快速了解 Blockly

新手任务 任务一: 让uArm动起来 任务二: 搬运物体 任务三:结合手持示教

Blockly 能做什么?

1) 控制 uArm 基本运动

 務动到
 坐标 × ● 160 Y ● 0 Z ● 52

 吸头
 开关 ♥

 水子
 开关 ♥

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・</

2)事件(如何触发指令)



4)进阶编程(函数、变量等)



5.手势控制: Leap Motion

如果接入Leap Motion或者第三方手势追踪设备,便可以通过手势来控制机械臂,如 果需要使用手势控制功能,需要:

1) <u>手势控制器</u>

2) <u>手势控制驱动</u>

1.将uArm 和Leap Motion连接到电脑

2.放置 Leap Motion,确保 leap motion 的绿色指示灯正对着你

3.确保 Leap Motion 软件工作正常,绿灯亮表示已连接

4.开始手势控制



uArm 社区

UFACTORY 官方论坛

uArm Facebook

uArm 技术支持

产品视频



UF 微信公众号

开发者手册

1. Arduino

uArm Swift - Arduino Library

2.通讯协议

1) 简介:

uArm GCode 是 uArm 软件的重要组成部分,我们基于标准 GCode 协议,在 GCode 开头增加了新的协议头,使其更加易用,更容易 debug。此外,uArm GCode 还与标准 GCode 兼容(我们提供可解码标准 GCode 的代码)

2) 示例:

• PC 发送指令

"#25 G0 X180 Y0 Z150 F5000"

//速度 5000mm/min 移动到 [180,0,150]

• uArm 返回 "\$25 ok"

3) 指令集(TBD).

指令可以分为两部分:

带下划线的指令:新增的协议头

• PC 发出的指令以 '#'开头, uArm 发出的指令以'\$'开头。

• 符号后面的数字由 PC 决定, uArm 发回的指令, 必须和表示动作完成的指令有相同的数字。(如上述例子中, PC 发送指令'#25', uArm 返回指令'\$25')

不带下划线的指令:标准的GCode

<u>注意:</u>

1.每个参数之间需要有空格

2.指令符号必须大写

GCode 指令 (v1.2)	描述	反馈
1. #n 用于debug, 如果不需要使用可以直接删掉 (例如: G2202 N0 V90\n)		
2. '\n' 换行符		
	运动指令 (参数带下划线)	
#n C0 X100 X100 7100 E1000\n	移动到 XYZ(mm), F 是速度	fn oll)n or fn L()n (会老招供主)
#11 G0 X100 1100 2100 11000 (1	(mm/min)	新INK II OF 新IEX II (参考报相农)
	极坐标系, S 是长度(mm), R 是	
#n G2201 S100 R90 H80 F1000\n	旋转角度(°),H 是高度(mm), F	\$n ok \n or \$n Ex \n (参考报错表)
	是速度(mm/min)	
#= C2202 NO V00V=	移动电机到此位置 ,N 是电机 ID	
#n G2202 N0 V90(n	(0~3),V 是角度(0~180)	\$N OK \N OF \$N EX \N (
#n G2204 X10 Y10 Z10 F1000\n	Relative displacement	\$n OK \nor\$n Ex \n(参考报错表)
#n G2205 S10 R10 H10 F1000\n	极坐标相对位移	\$n OK \nor\$n Ex \n (参考报错表)
设置指令 (参数带下划线)		
#n M17\n	锁住所有电机	\$n OK \n
#n M2019\n	解锁所有电机	\$n OK \n
#n M2120 V0.2\n	设置反馈周期,返回笛卡尔坐标,	@3 X154.714 Y194.915 Z10.217\n
	∨ 时间(秒)	
#n M2200\n	检查 uArm 是否在运动	\$n OK V1\n(1 运动,0 停止)
#n M2201 N0\n	锁住电机, N 是电机 ID(0~3)	\$n OK \nor\$n Ex \n(参考报错表)
#n M2202 N0\n	解锁电机, N 是电机 ID (0~3)	\$n OK \nor\$n Ex \n(参考报错表)

#n M2203 N0\n	检查电机是否解锁, N 是电机		
	ID(0~3)	511 OK VI (1 坝住,0 胜坝)	
#n M2210 F1000 T200\n	蜂鸣器,F 是频率,T 是时间(ms)	\$n OK \nor\$n Ex \n(参考报错表)	
	读取 EEPROM N(0~2,0 是内部		
// NO044 NO A000 T4)	EEPROM,1 是 USR_E2PROM,	• • • • • • • • • •	
#nM2211 N0 A200 11\n	2 是 SYS_E2PROM), A 是地址,	\$n OK V10\n	
	T 是类(1 char,2 int,4 float)		
	写入 EEPROM N(0~2,0 是内部		
	EEPROM,1 是 USR_E2PROM,		
#nM2212 N0 A200 T1 V10\n	2 是 SYS_E2PROM), A 是地址,	\$n OK\n	
	T 是类 (1 char,2 int,4 float) V 是		
	输入数据		
// N0040 N0	底座功能按键默认值(0 false, 1	A 010	
#nM2213 V0\n	true)	\$n OK\n	
		\$n OK B50 L50 R50\n (B 0 号电	
#n M2220 X100 Y100 Z100\n	将坐标转换为电机角度	机,L1 号电机,R2 号电机,	
		0~180)	
#n M2221 B0 L50 R50\n	将电机角度转换为坐标	\$n OK X100 Y100 Z100\n	
	确认是否可到达,P1 极坐标 ,	\$n OK V1\n (1 可到达,0 不可到	
#11 MIZZZZ X100 ¥100 Z100 P0(11	PO 笛卡尔坐标	达)	
#n M2231 V1\n	气泵, V1 工作, V0 停止工作	\$n OK \nor\$n Ex \n(参考报错表)	
#n M2232 V1\n	电动夹子, V1 合上, V0 打开	\$n OK \nor\$n Ex \n(参考报错表)	
#n M2234 V1\n	开启/关闭蓝牙(1:开启, 0:关闭)	\$n OK\n	
#n M2240 N1 V1\n	设置数字 IO 输出	\$n OK \nor\$n Ex \n(参考报错表)	
M2245 \/httpame\p	设置蓝牙名称,限制最长11个	OK \n	
M2245 Vbtname\n	字母		
查询指令 (参数带下划线)			
#n P2200\n	获取当前电机角度	\$n OK B50 L50 R50\n	
#nP2201\n	获取设备名称	\$n OK V3.2\n	
#nP2202\n	获取硬件版本信息	\$n OK V1.2\n	
#nP2203\n	获取软件版本信息	\$n OK V3.2\n	
#nP2204\n	获取 API 版本	\$n OK V3.2\n	
#nP2205\n	获取 UID	\$n OK V0123456789AB\n	
#nP2206 N0\n	获取 0 号电机角度 (0~2)	\$n OK V80\n	
#nP2220\n	获取当前坐标	\$n OK X100 Y100 Z100\n	

#nP2221\n	获取当前极坐标	\$n OK S100 R90 H80\n
// . D0004) .	世地与石小大	\$n OK V1\n (0 停止, 1 工作, 2 抓
#nP2231\n 获取气泵ង	秋 収 气泵状态	取物体)
#nP2232\n 获	获取电动夹子状态	\$n OK V1\n (0 停止, 1 工作, 2 抓
		取物体)
#nP2233\n	获取限位开关状态	\$n OK V1(1 触发, 0 未触发)
#nP2234\n	获取电源连接状态	\$n OK V1(1 链接, 0 未连接)
#nP2240 N1\n	获取数字 IO 状态	\$n OK V1\n (1 高, 0 低)
#nP2241 N1\n	获取模拟 IO 状态	\$n OK V295\n (返回 ADC 数据)
Ticking feedback		
@1	准备就绪	
@3	定时反馈,"M2120"	
	报告按键事件	
@4 N0 V1\n	N:0 = 菜单键,1 = 播放键	
	V:1=短按,2= 长按	
@5 V1\n	报告电源连接事件	
@6 N0 V1\n	报告末端执行器限位开关事件	
E20	指令不存在	
E21	参数错误	
E22	地址超出范围	
E23	指令缓存已满	
E24	电源未连接	
E25	操作失败	